



GUÍA

Puertas con bisagras



Cómo elegir la puerta con bisagras correcta

Las puertas con bisagras X-Guard están disponibles en tres versiones: una sencilla, una doble y una combinada. A continuación incluimos una guía rápida centrada en cómo puede elegir la puerta correcta en función de sus necesidades.

Las puertas con bisagras de la serie X-Guard de Axelent se pueden implementar de forma rápida y sencilla en una amplia variedad de entornos laborales. El propósito de elegir una puerta con bisagras es que donde hay espacio se crean pasos simples para las personas, las mercancías y las máquinas. Sin embargo, es importante identificar y aclarar en un primer momento por qué las puertas con bisagras son la opción óptima. Seguidamente le indicamos tres normas básicas importantes que debe considerar.

¿Para qué va a utilizar la puerta?

¿Piensa que la puerta imitará a una puerta «habitual» y que se utilizará como paso peatonal? Entonces la puerta con bisagras sencilla es perfecta, ya que, en muchos aspectos, se asemeja a una puerta tradicional. El espacio es lo que determina la elección de la puerta: si hay espacio para una puerta que se abra, entonces invierta en una puerta con bisagras. Una puerta con bisagras sencilla puede tener hasta 1,5 m de ancho y, además de puerta de paso, también es una buena opción como salida de emergencia. Las puertas se pueden complementar con diferentes tipos de interruptores de seguridad y cerraduras.

¿Cuáles son las necesidades de su celda o estación de trabajo?

¿Necesita una apertura mayor, con la posibilidad de transportar palés o mercancías mayores, pero conservando no obstante las posibilidades de una puerta que se abra? La puerta con bisagras doble hoja es el siguiente paso inteligente, con un ancho de hasta 3 m. El ancho depende en parte del panel y del mecanismo seleccionados. La puerta con bisagras doble hoja es igual de fácil de montar que la sencilla y se puede incorporar de forma rápida en su lugar de trabajo.

Determine las dimensiones de apertura y la altura del techo superior.

Una buena planificación es lo más importante de principio a fin en muchas situaciones: las puertas en el entorno laboral no son una excepción. Anote o esboce cómo ve su estación de trabajo, su uso previsto y tamaño. Tenga en cuenta que las puertas con bisagras en la versión estándar tienen un marco tubular superior y, por lo tanto, una altura máxima de 3 m. Sin embargo, existe la posibilidad de elegir una puerta con bisagras sencilla sin marco tubular. También se puede elegir una «altura normal» para la puerta y, por ejemplo, utilizar un panel de malla como superestructura en construcciones más altas. Con una buena planificación, se puede empezar a menor escala y luego, de manera sencilla, ampliarse con la serie X-Guard en función de las necesidades.

Si desea unas aperturas más grandes, podría ser mejor optar por las puertas correderas de X-Guard. ¡Póngase en contacto con nosotros y le proporcionaremos la mejor solución para solventar sus problemas!